




Clamp 3 Points

Speciale utensile a pinza per l'installazione di guarnizioni idroespansive per distanziatori di casseri a lama

Drykos® **Clamp 3 Points** è una speciale pinza dilatatrice a tre becchi, progettata per facilitare l'installazione corretta e precisa delle guarnizioni rettangolari Drykos® **Squareseal**. L'attrezzo consente il posizionamento centrato della guarnizione idroespansiva rispetto ai distanziatori di cassero metallici a lama, impiegati nelle cassetture in legno, garantendo un montaggio rapido, sicuro e conforme alle specifiche di posa.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche principali

- Facilita il corretto posizionamento delle guarnizioni idroespansive Drykos® **Squareseal**
- Garantisce il centraggio preciso della guarnizione rispetto ai distanziatori metallici a lama
- Migliora la velocità e l'efficienza delle operazioni di posa
- Riduce il rischio di errori di installazione e di disallineamenti
- Strumento robusto e riutilizzabile, idoneo all'impiego in cantiere
- Progettato per un utilizzo pratico e sicuro anche in spazi ridotti

Campi di impiego

- Installazione delle guarnizioni rettangolari Drykos® **Squareseal**
- Cassetture in legno con distanziatori metallici a lama
- Cantieri per opere in calcestruzzo armato
- Applicazioni in ambito civile, industriale e infrastrutturale



SPECIFICHE TECNICHE

Imballaggi

Confezione da 1 pinza

Colore

Nero.

Aspetto

Utensile metallico.

Conservazione

Conservare l'utensile in un luogo asciutto, pulito e al riparo da agenti atmosferici, umidità e polvere.

Condizioni di stoccaggio

Si consiglia di riporre l'utensile in posizione chiusa, evitando urti o sollecitazioni che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento. Non esporre l'utensile a fonti di calore o a condizioni ambientali aggressive che possano alterarne le caratteristiche meccaniche nel tempo.

INFO APPLICATIVE

Applicazione

Inserire completamente i becchi della pinza Drykos® **Clamp 3 Points**, in posizione chiusa, all'interno della feritoia della guarnizione rettangolare Drykos® **Squareseal**, assicurandosi che l'utensile sia correttamente alloggiato. Agire sui manici della pinza esercitando una pressione progressiva, in modo da dilatare uniformemente la guarnizione e facilitarne il posizionamento. Con la guarnizione in stato di dilatazione, procedere all'installazione in corrispondenza della mezzeria della lama del distanziatore di cassero metallico, verificando il corretto centraggio. Una volta posizionata la guarnizione, rilasciare gradualmente la pressione sui manici della pinza per consentire il ritorno elastico del materiale e il suo corretto bloccaggio in sede. Estrarre quindi la pinza dalla guarnizione, completando l'operazione di posa.

Pulizia degli attrezzi

Dopo l'uso, verificare che l'utensile sia pulito e privo di residui di materiale; in caso contrario, procedere alla pulizia prima dello stoccaggio.

Altre indicazioni

- La pinza è dotata di un fermo di regolazione della massima apertura, progettato per limitare la dilatazione applicata alla guarnizione ed evitare possibili danneggiamenti. Qualora durante l'utilizzo si riscontrassero segni di danneggiamento delle guarnizioni, ridurre la corsa di apertura intervenendo sulla regolazione del fermo di fine apertura
- Per quanto non previsto contattare il Supporto Tecnico +39 0171 1874992 o scrivere a info@drykos.com



DRYKOS S.r.l.

Piazza Marconi n. 7 12100 - Tarantasca (CN) - Italia

Tel. + 39 0171 1874992 | E-mail info@drykos.com | Web www.drykos.com

Ultimo aggiornamento 18/05/2026

2 di 3

AMBIENTE E SICUREZZA

Sicurezza

Il prodotto è classificato come articolo e, in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non richiede la redazione della Scheda di Dati di Sicurezza. Durante le operazioni di manipolazione e utilizzo si raccomanda comunque l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale, quali guanti e occhiali protettivi, e il rispetto delle procedure di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

Utilizzo

Prodotto ad uso professionale.

GARANZIE E NOTE LEGALI

Nel caso in cui il prodotto presenti difetti, la responsabilità di Drykos S.r.l. sarà esclusivamente limitata alla sostituzione dello stesso. Le informazioni e le istruzioni riportate nella presente scheda tecnica, riguardanti l'applicazione e l'utilizzo finale dei prodotti, sono fornite in buona fede e riflettono lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche; tuttavia, non costituiscono alcuna garanzia o assunzione di responsabilità in merito all'esito finale delle lavorazioni che ne prevedono l'impiego. In considerazione delle molteplici condizioni operative e di fattori esterni non controllabili da Drykos S.r.l. durante l'esecuzione dei lavori, spetta all'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione, assumendosi integralmente ogni rischio e responsabilità al riguardo. Drykos S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Sul nostro portale www.drykos.com sono disponibili le schede tecniche in ultima revisione di aggiornamento.



DRYKOS S.r.l.

Piazza Marconi n. 7 12100 - Tarantasca (CN) - Italia

Tel. + 39 0171 1874992 | E-mail info@drykos.com | Web www.drykos.com

Ultimo aggiornamento 18/05/2026

3 di 3